

Elektrischer Anschluss :

Eingang 3 des FX 24 Relais für Elektroschloss (1) mit Ausgang 12 des FX24 (2) verbinden.
Eingang 4 des FX 24 Relais für Elektroschloss (1) mit Ausgang 11 des FX24 (2) verbinden.

