

1

Anpressdruckverstellung ± 1 mm

Entfernen der oberen Kunststoffabdeckkappe mittels kleinem Schlitzschraubendreher. Die exzentrisch gelagerte Bandbuchse kann mittels 6 mm Inbus oder Schlitzschraubendreher exakt justiert werden. Band- und Buchsennut müssen gegenüber liegen um die Abdeckkappe aufstecken zu können. Aufklipsen der Kunststoffabdeckkappe.

2

Stufenlose Seitenverstellung $+10/-5$ mm

Entfernen der seitlichen Kunststoffabdeckkappe mittels kleinem Schlitzschraubendreher. Danach kann die stufenlose Seitenverstellung mittels 4 mm Inbus ohne Lockerung des Bandes vorgenommen werden. Aufklipsen der Kunststoffabdeckkappe.

3

Zusätzliche Andruck- verstellung $\pm 0,75$ mm

durch Drehen des Stiftmoduls im Rahmenbandteil.

4

Stufenlose Höhenverstellung $+5/-1$ mm

Mittels 4 mm Inbus kann die stufenlose Höhenverstellung vorgenommen werden. Verstellung am unteren Band vornehmen – bei den oberen Bändern ist nur eine Nachjustierung erforderlich.

